

# EM CASO DE ALARME DE INCÊNDIO...



Veja no display o local onde ocorreu o disparo.

Alarmes:001	Ativados:001	Retornos:000
Falhas:000	Isolados:000	
Alarmes de Fogo		
001:1-002 Acionador Manual		
Acionador	andar	21:35:20 21-09-2019
Dispositivos de controle		
001:1-002 Ativado		
Sirene	andar	21:35:20 21-09-2019
23:37:58 21/09/2019		



Dirija-se ao local do disparo e verifique a veracidade da ocorrência.



Acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e prossiga com os procedimentos para abandono do local.



Se o incêndio não for real, pressione a tecla SILENCIAR SIRENES e digite a senha 123. Para silenciar o autofalante interno da central, pressione a tecla SILENCIAR CENTRAL. Resolva o problema e em seguida pressione a tecla RESET/ESC e digite a senha 123 para reiniciar a central.

# EM CASO DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO...

ALARME GERAL

Caso exista um princípio de incêndio e ainda nenhum dispositivo foi acionado é necessário disparar o alarme geral. Pressione o botão ATIVAR SIRENES e digite a senha 123, acione imediatamente o corpo de bombeiros (193) e prossiga com os procedimentos para abandono do local.

# EM CASO DE FALHA...



O LED "FALHA" irá acender em amarelo e no display, a tela de FALHA irá aparecer.

Alarmes:000	Ativados:000	Retornos:000
Falhas:000	Isolados:000	
Avisos de falha		
001:1-006 Falha na Rede AC		
23:35:20 21-09-2019		
23:37:58 21/09/2019		

- ▶ Em caso de falhas nas sirenes endereçáveis o LED "FALHA SIRENE" irá acender em amarelo.
- ▶ Em caso de **falha no laço** ou nas **sirenes**, entre em contato com o instalador ou responsável pela instalação para que seja feita a verificação dos cabos e da instalação da central.
- ▶ LED "BATERIA" em amarelo: Entre em contato com o instalador ou responsável pela instalação para que seja feita a verificação das conexões e do estado de saúde da bateria, bem como a inspeção do fusível da bateria.
- ▶ LED "REDE AC" ligado em amarelo : Há energia no local? Se sim, contate o instalador ou responsável pela central para que seja feita a verificação das conexões da central e do "FUSÍVEL AC"

