



ACIONADOR MANUAL MAX-FI

52168

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O Acionador Manual MAX-FI Segurimax foi projetado para atender as rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. O Acionador Manual MAX-FI possui bateria e se comunica com a central MAX-FI através de tecnologia LoRa (Long Range) de comunicação sem fio, o que permite instalação rápida e fácil.

É utilizado para alertar manualmente à central de detecção caso haja um princípio de incêndio. É ideal para instalação em diversos ambientes, como prédios comerciais e residenciais, indústrias, ambientes de recreação, hospitais e escolas.

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	ACIONADOR MANUAL
Baterias	2 Baterias AA alcalinas
Tecnologia de Comunicação	LoRa
Modulação	CSS
Frequência de Comunicação	915-928 MHz
Faixa de Endereços	1 a 120 (atribuído pela central)
Acionamento	Por pressão, com acrílico rearmável
Alcance Máximo	500 metros*
Autonomia Máxima	2 anos**
Indicação de Supervisão	LED verde piscando a cada 40 segundos
Indicação de Alarme	LED vermelho aceso
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm
Peso	126 g
Material	Plástico ABS
Cor	Vermelho
Grau de Proteção	IP20 (Uso Interno)
Temperatura	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Garantia	1 Ano
Número de Homologação ANATEL	09075-24-17236
Norma Aplicada	NBR 7240-11 NBR 7240-25



*Alcance máximo medido em ambiente urbano, sem barreiras físicas entre central e dispositivo. Em ambientes fechados, com barreiras físicas entre central e dispositivos, o alcance da comunicação será reduzido. Consulte o manual da Central de Alarme de Incêndio MAX-FI e o suporte técnico Segurimax para mais informações sobre dimensionamento da instalação.

**Autonomia calculada com o produto em modo de monitoramento. Ela pode ser reduzida em situações de uso frequente do dispositivo (envios de alarmes de fogo e falha).

2. CUIDADOS

1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.
2. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
3. O dispositivo deve ser manuseado e transportado com cuidado, evitando batidas, pressão excessiva ou atrito com outras peças.
4. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
5. Não pinte o produto.
6. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
7. O produto não foi projetado para operação em ambientes extremos como, por exemplo, locais muito frios ou muito quentes, com umidade excessiva e alta interferência eletromagnética (como ambientes com temperaturas superiores a 50°C, câmaras frigoríficas, salas de geradores em usinas, entre outros).

3. REGISTRO

1. Entre na opção "Registrar novo dispositivo" na central MAX-FI.
2. Retire os dois parafusos da parte frontal, separando as partes frontal e traseira.
3. Remova a fita de proteção das baterias e verifique se o LED de monitoramento está piscando.
4. Recoloque a parte frontal do acionador e fixe-a com os dois parafusos.
5. Com o dispositivo ligado, pressione o botão de ativação do dispositivo (Figura 01).
6. Confira as informações mostradas na central, certificando-se de que o dispositivo apresentado é o mesmo que está sendo manuseado. Depois siga os passos apresentados pela central para finalizar o processo.



Fig. 01

4. INSTALAÇÃO

1. Retire os dois parafusos da parte frontal, separando as partes frontal e traseira.
2. Verifique se a fita de proteção das baterias foi removida e as baterias estão instaladas corretamente.
3. Pressione o botão de ativação no local onde o dispositivo será instalado e verifique se a central recebeu o sinal (indicação de fogo na central). Caso o sinal não seja recebido (não há alarme de fogo), é recomendado modificar o local de instalação para reduzir o número de barreiras ou distância entre o acionador e a central. Se isso não for possível, recomenda-se a instalação de um repetidor de sinal MAX-FI para garantir a comunicação adequada.
4. Fixe a parte traseira na parede ou na caixa 4x2. Para a fixação da parte traseira na parede, considere as seguintes dimensões para fazer os furos na parede: 45,00 mm na horizontal e 83,5 mm na vertical. Use o par de parafusos e buchas para fixar o produto.
5. Recoloque a parte frontal do acionador e fixe-a com os dois parafusos.

5. OPERAÇÃO

O Acionador Manual MAX-FI possui um LED verde que pisca a cada 40 segundos para informar que o dispositivo está ligado e em modo de monitoramento. Em uma situação de sinistro, o usuário deve **PRESSONAR FORTE** a placa de operação para ativar o acionador (a ativação é indicada pelo LED vermelho, que deve acender de forma contínua) e alertar a central da situação de fogo.



Fig. 02

6. REARMANDO O ACIONADOR

Para rearmar o acionador use a chave que acompanha o produto, pressionando o suporte onde a placa de operação está presa.



Fig. 03

7. MANUTENÇÃO

O Acionador Manual MAX-FI possui alerta de **bateria baixa**, que é enviado à central para indicar que as pilhas se aproximam do fim de sua vida útil. Quando este alerta for emitido, troque as baterias AA por novas pilhas de boa qualidade e não recarregáveis.

O Acionador Manual MAX-FI também possui alerta de **abertura do dispositivo** que é enviado à central, alertando que o dispositivo foi aberto e pode não estar em funcionamento para detecção de situações de fogo. Quando este alerta for emitido, verifique no local o estado do dispositivo.

8. TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail posvendas@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1º do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/ Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br