



MANUAL

MÓDULO ISOLADOR COMPACT - 31257

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

 **Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.**

O **Módulo Isolador Compact** é utilizado para proteger o laço do circuito de detecção da central Compact em caso de curto-circuito na ramificação onde ele foi instalado. O módulo isola a região afetada com o curto-circuito, garantindo o funcionamento adequado da parte restante do laço. Quando a falha é removida, o isolador volta a funcionar automaticamente. A falha é indicada na face frontal do módulo através de um LED amarelo piscando rápido.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	8 a 30 Vcc
Indicação de falha	LED amarelo ligado
Instalação	2 Fios do laço
Classe de instalação	Classe B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	89 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano

CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

ENDEREÇAMENTO

Nota: Não necessita ser endereçado.

INSTALAÇÃO


1. Desencaixe o dispositivo da base com o auxílio de uma chave de fenda.

- Insira a chave em umas das fendas existentes entre a base e o corpo do módulo.
- Após inserir a chave, empurre o cabo da chave para baixo, forçando para frente, em direção ao produto.
- Repita nas duas fendas de um dos lados.



2. Fixe a base na parede.

3. Conecte os cabos da instalação no módulo.



O positivo do laço entra no terminal 10 e sai no terminal 1. O negativo do laço entra no terminal 9 e sai no terminal 2.

4. Alinhe o dispositivo sobre a base e pressione-o até ouvir um "clack" em cada lado do módulo, para que esteja encaixado na base.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.